

Thyleen Klemkoppeling Overgang 16x16 mm

Gebruikstips:

- Kort de thyleenslang recht af en haal eventuele braampjes weg,
- Schroef de wartelmoer los zodat 3/4 van de schroefdraad zichtbaar wordt. Verwijder de wartelmoer niet helemaal
- Meet de lengte van bovenkant wartel tot de stootrand en teken dit af op de thyleenslang
- Druk de Thyleenslang in de fitting tot aan de stootrand. Om montage te vergemakkelijken kan de thyleen uiteinde natgemaakt wordt of ingesmeerd worden met een glijmiddel.
- Draai de wartel met de hand vast. Gebruik hiervoor voldoende kracht.



Klik om naar het product: [Thyleen Klemkoppeling Overgang 16x16 mm](#) te gaan.